

Promenadevogn/joggevogn:

Anhængerer monteret med skubbebøjle og forhjul fungerer som promenadevogn, der styres som en klapvogn.

Flaget afmonteres, når anhængerer bruges som promenadevogn.

Anhængerens store hjul gør den terrængående og meget letløbende.

Den kan også anvendes som joggevogn.

**Parkeringsbremse:**

Parkeringsbremsen aktiveres ved at skubbe håndtaget ned til stop.

Bremsen bør altid aktiveres ved ind- og udstigning.

Bremsen bør smøres engang imellem.

