

Åbning af kalechelåget:

Forreste kalechekroge afmonteres og kalechen rulles op og fæstnes med elastik i taget.

Kalechelåget med insektnet skal altid være monteret under kørslen. Frontnettet beskytter mod støv, insekter mv.



Åbning af bagklappen:

Bageste kalechekroge afmonteres før bagklappen kan åbnes.



Placering af baglygter:

Efter solnedgang skal anhængerens baglygter være forsynet med to godkendte røde baglygter, én i hver side.

Lygterne clipses på styrtøjlen og placeres foran de to lufthuller i kalechen.

