

Sammenpakning af anhænger:

Kalechetaget tages af. Ryglænet vippes fremover. Det kan være nødvendigt at tage lommerne af.

Fingerskruerne skrues i gevindbøsningerne igen.

Hjulene tages af og lægges i anhængerens.
(Demontage af hjul, se side 12)

Skubbehåndtaget afmonteres og anbringes i bagagerummet.



Fingerskruerne, der samler front- og styrtøjle, skrues ud og styrtøjlen klappes ned.

Fingerskruerne monteres igen i gevind i fronttøjlen.



Trækstangen og forhjulet anbringes, før kalechefronten sættes på.

Obs! Hvis anhængerens transporteres på taget af en bil, skal plastforrudens fikseres forsvarligt for ikke at blæse løs under kørslen.

