

Sicherheitsbügel zusammensetzen:

Vor dem Zusammensetzen die Verdeckseiten am Frontbügel befestigen.

Überrollbügel und Frontbügel mit den zwei Rändelschrauben zusammenfügen.

Joining the safety bars:

Join the rollover bar and the front bar with two screw knobs.

Make sure the hood sides are fitted to the front bar before joining.

Frontbügel befestigen:

Frontbügel mit der starken Nylonschlaufe an der Wanne befestigen. Es ist wichtig, daß Frontbügel direkt auf der Wanne liegt.

Nylonschlaufe anziehen und mit Klettverschluß sichern.

Fixing the front bar:

Fix the front bar to the plastic hull with the strong nylon strap. It is important that the front bar is placed directly on the plastic hull.

Tighten off the nylon strap with the Velcro fastener.

Räder montieren:

Die Radnabe ist mit einem Schnappschloß versehen. Den Knopf in der Nabe eindrücken und die Nabenachse in die Achsöffnung einsetzen.

Räder demontieren:

Den Knopf in der Nabe und das Rad vorsichtig gegen die Wanne herausrücken bis zum Einrasten. Das Rad gegen die Achsöffnung zurückstossen. Den Knopf in der Radnabe eindrücken und die Radnabe von dem Rad hinausziehen. Das Rad entfernen.

Wichtig: Schmutz in der Verbindung vermeiden.

Fitting the wheels:

The wheel hub has a spring lock. Press in the button on the wheel hub and fit the hub axle into the axle aperture.

Demounting the wheels:

Press in the button on the wheel hub and pull the wheel carefully against the plastic base until it clicks. Push the wheel back against the axle. Press in the button on the wheel hub and pull out the hub axle. Remove the wheel.

Important: Avoid dirt in the connection.