

**Verdeckseiten montieren:**

Verdeckseiten auf den Frontbügel ziehen und die Plastikhaken in die Schlitzlöcher von vorne und nach hinten drücken.

**Fitting the hood sides:**

Pull the hood sides over the front bar and fix the hood sides by pressing the plastic hooks into the slots on the base and draw backwards.

**Verdeckdach/Rückklappe montieren:**

Die Haken an der Rückklappe in der hinteren Kante der Wanne einhaken und das Verdeckdach über den Frontbügel ziehen.

Die vorderen Haken an der Verdeckfront vorne an der Wanne einhaken.

**Fitting the hood top/back-flap:**

Hook the back-flap hooks over the rear of the plastic hull and pull the top forwards over the front bar.

Hook the top front to the front of the plastic hull.

Die Verdeckfront muß ordentlich über den Frontbügel ausgebreitet sein. Das Dach wird gestrafft, indem man die Dachseiten nach unten zieht und mit Klettverschluß zwischen dem Dach und den Verdeckseiten befestigt.

Make sure the hood top is properly positioned and tautened over the front bar.

Tauten the top by pulling it down at the sides and fixing with Velcro connectors to the hood sides.