

Verdeckfront öffnen:

Die vorderen Verdeckhaken abnehmen, Verdeck aufrollen und mit einem Gummi am Dach befestigen.

Bei der Fahrt muß die Verdeckfront mit Insektennetz immer angebracht sein. Das Netz schützt vor Steinschlag, Insekten usw.

Opening the hood:

Detach the front hooks and roll up, securing with elastic on the top.

The hood and insect net must always be mounted while riding. The net protects against small stones and insects.

Rückklappe öffnen:

Die hinteren Verdeckhaken abnehmen und Rückklappe öffnen.

Opening the back flap:

Detach the rear hooks to open flap.

Rücklichter anbringen:

Bei Dunkelheit müssen hinten zugelassene batteriebetriebene Rücklichter angebracht werden.

Die Rücklichter können an den Überrollbügel geklemmt werden und vor den beiden Luftlöchern im Verdeck angebracht werden.

Positioning of rear lights:

At lighting-up time, the trailer must be fitted with two approved red rear lights, one on each side.

The lights can be clipped to the rollover bar and placed in front of the two air holes on the hood.