

Kinderwagen/Joggingwagen:

Wenn Schiebebügel und Vorderrad montiert sind, dient der Anhänger wie ein Kinderwagen.

Wenn der Anhänger als Kinderwagen verwendet wird, Fahne abmontieren. Durch die großen Räder ist der Anhänger geländegängig und sehr leichtlaufend.

Er kann auch als Joggingwagen verwendet werden.

Push-buggy/jogging carriage:

Fit the trailer with the pushbar and front wheel to make it function and steer like a fold-up buggy.

Detach the flag when using the trailer as a buggy. The large trailer wheels make it light and easy to push even over rough ground.

It can also be used when out jogging.

Feststellbremse:

Zum Aktivieren der Feststellbremse den Bügel bis zum Anschlag nach unten drücken.

Beim Ein- und Aussteigen immer die Feststellbremse aktivieren.

Die Bremse zeitweise ölen.

Brake:

Engage the brake by pressing the handle down to stop.

The brake should always be on when getting in and out.

Grease the brake now and then.