

**Kupplung am Fahrrad montieren:**

Die Kupplung möglichst dauerhaft und weit hinten an den linken Hinterradstreben des Fahrrads montieren.  
Den großen Haken A an der unteren Strebe befestigen.  
Den kleinen Haken B an der oberen Strebe montieren. Je nach Rahmentyp sind vier verschiedene Positionen möglich.

Zum Befestigen der Senkkopfschrauben sind zwei Sechskantschlüssel (5 mm und 4 mm) erforderlich.

Befestigung regelmäßig überprüfen!

**Mounting the cycle coupling:**

The coupling should be permanently mounted on the left-hand rear wheel stay, as far to the rear as possible.  
The large hook A is fitted on the lower rear wheel stay.  
The small hook B is fitted on the upper rear wheel stay.  
There are four different positions depending on the cycle frame type.

Use a 5 mm and a 4 mm Allen key for fixing.

Remember to check this fixing regularly!

**Stützbein an der Kupplung montieren:**

Es ist möglich ein Stützbein an der Kupplung zu montieren.

**Fixing a propstand:**

A propstand may be fitted to the coupling.